

## ALLES ZUM THEMA KORK

Die Korke halten nicht und sie lösen sich ab:

**Ursache:** In den meisten Fällen geschieht dies bei zu häufiger Verwendung von Korkfett oder Oel.

**Lösung:** Korkfett nur sehr sparsam verwenden, wenn überhaupt.  
Erst dann fetten, wenn ein knirschendes Geräusch hörbar ist beim Zusammenstecken der Teile.

Wenn sich der Kork ausgedehnt hat und die Teile zu schwer gehen beim Zusammenstecken:

Mit einem Streifen Schleifpapier den Kork rundherum abschleifen.

Eine Person:

Streifen fixieren mit Daumen,  
mit anderer Hand ziehen  
Das Mittelteil nach jedem  
Zug ein Stück drehen



Anschliessend den Korken sehr sparsam einfetten.

**Material:**  
Schleifpapier in 240-er Stärke verwenden

Der Zapfen muss fettfrei sein. Vor dem Korkaufsetzen bitte reinigen mit Aceton, Verdünner oder Brennsprit.

Zwei Personen:

Eine Person hält das Flötenteil, die andere schleift.  
(frei oder fixiert auf Tisch)



Wenn der Korken zu dünn ist können Sie sich mit einer Fadenwicklung, einem Klebstreifen oder einem neuen Korken behelfen.