



GARKLEIN c<sup>44</sup> 442 Hz

**GARKLEIN**  
Küng Blockflöten GmbH  
Grabenstrasse 3  
CH-8200 Schaffhausen

Tel: ..41 (0)52 6 300 999  
Fax: ..41 (0)52 6 300 990  
Email: info@kueng-blockfloeten.ch  
Internet: www.kueng-blockfloeten.ch  
Deutschland: Talgasse 2 D-79798 Jestetten

## SERVICE

Stempel Datum Unterschrift - stamp date signature

## CARD

Garantie 2 Jahre	guarantee 2 years
------------------	-------------------

### Tips zum Einspielen

1. Instrument (insbesondere das Mundstück) vor dem Spielen auf Körpertemperatur aufwärmen (das dauert gut 5 Minuten!).
2. Zwei Wochen lang höchstens 15 Minuten pro Tag spielen, nachher von Woche zu Woche um jeweils 5 Minuten steigern.
3. Oft lange Haltetöne spielen, vorzugsweise in der Mittellage.
4. Nasse Blockflöten nicht im geschlossenen Etui aufbewahren (Schimmel!).
5. Instrument vor Wärme (Sonne, Heizung) schützen.
6. Nach monate- oder jahrelanger Spielpause Instrument wieder neu einspielen.

### Optimal care of your instrument

1. Before playing, warm up the instrument to body temperature (especially the mouthpiece).  
This takes a good 5 minutes!
2. For two weeks, do not play the instrument more than 15 minutes a day. After this, increase daily playing time by five minutes from week to week.
3. Often play long sustained notes, especially in the middle register.
4. Do not store a wet instrument in a closed case (danger of mould).
5. Protect the instrument from heat (sun, heating units).
6. After an interruption in playing of several months or years, play in the instrument again.

**Griffloch**

- = geschlossen
- = wenig offen
- ∅ = abweichend von

der üblichen  
barocken Griffart

**fingerhole**

- = closed
- = slightly open
- ∅ = not usual

barock  
fingering